

VERARBEITUNG

einfach verkleben – ohne aufwendige
Konstruktion und Befestigung



Zuschneiden mit einer feinen Säge.



Kleber auf Balken-Rückseite auftragen.
Eine Kartusche DECOSA Universalkleber reicht für
ca. 10 m Balken.



Balken mehrere Stunden lang abstützen.



Zum Schluss Konsolen anbringen. Anschlüsse können mit
Balkenbeschlägen oder Kitt und Beize kaschiert werden.